

ZT79 INTELIGENTNY ZEGAREK INSTRUKCJA OBSŁUGI



Dziękujemy za wybranie naszego inteligentnego zegarka.
Przeczytaj tę instrukcję aby dokładnie ją zrozumieć zasady
użytkowania i działania sprzętu.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian
zawartość tej instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia.

※ **Instrukcja obsługi:**

- **Przycisk zasilania:** naciśnij długo, aby włączyć lub wyłączyć inteligentny zegarek lub naciśnij krótko, aby powrócić do trybu gotowości. Jeśli inteligentny zegarek uległ awarii, naciśnij ten przycisk przez 10 sekund, aby go ponownie uruchomić.

- **Przycisk Wstecz:** naciśnij go krótko, aby powrócić do poprzedniego menu.

- **Gesty TP:** przesunij palcem w lewo na ekranie, aby przejść do trybu tętna, lub w prawo, aby wejść do menu głównego. Przesunij palcem w prawo, aby wrócić, lub w lewo, aby przejść do następnego menu.

- **Pasek stanu:** przesunij palcem w dół na stronie trybu gotowości, aby wyświetlić stan Bluetooth, poziom naładowania baterii, godzinę itp.

Ładowanie: podczas ładowania inteligentnego zegarka obróć go i wyrównaj punkty styku kabla ładującego. Kabel ładujący jest przyciągany do inteligentnego zegarka za pomocą magnesu. Do ładowania smartwatcha, można użyć portu USB komputera lub standardowych ładowarek 5 V do smartfona. Pełne naładowanie zajmuje około 70 minut.

Chroń dwa styki kabla ładującego przed przedmiotami przewodzącymi, aby uniknąć poparzeń spowodowanych zwarcieniem.

Podłącz inteligentny zegarek do swojego smartfona: Pobierz aplikację „Fundo” na swój smartfon i zainstaluj ją. Można to zrobić na dwa sposoby, jak poniżej:

A. Użytkownik smartfona z systemem IOS lub Android:

Użyj przeglądarki smartfona, aby zeskanować kod QR (ustawienia - pobierz aplikację) na inteligentnym zegarku lub skanuj poniższy kod QR i pobierz aplikację. Możesz również wejść na stronę za pomocą funkcji „Skanuj” w WeChat.

Kliknij opcję w prawym górnym rogu i wybierz pobieranie przez przeglądarkę w smartfonie.



B. Użytkownik smartfona z systemem Android: Wyszukaj „Fundo” w Google Play i pobierz ją.

C: Użytkownicy smartfonów Apple: wyszukaj „Fundo” w App Store i pobierz ją.

Wybierz „Zgadzam się” dla każdego pytania o pozwolenie podczas instalacji aplikacji.

Inteligentny zegarek posiada stopień wodoodporności IP68. Można go nosić w deszczu, podczas mycia rąk lub pływania. Nie należy go jednak nosić pod prysznicem z ciepłą wodą lub w saunie, ponieważ nie jest on odporny na parę. Jeśli woda dostanie się do inteligentnego zegarka z powodu nieprzestrzegania instrukcji, reklamacja nie zostanie uznana.

Inteligentny zegarek może realizować wszystkie swoje funkcje po podłączeniu zarówno przez Bluetooth 3.0, jak i Bluetooth 4.0.

Połączenie Bluetooth 4.0: Po zainstalowaniu aplikacji uruchom ją i włącz Bluetooth smartfona. Aplikacja wyświetli informację o włączeniu powiadomienia. Kliknij OK'. Kliknij „Więcej” w prawym dolnym rogu, aby wejść na stronę dodawania urządzenia. W interfejsie czasu przesun pasek stanu w dół, kliknij ikonę Bluetooth, aby włączyć Bluetooth. Wyszukaj inteligentny zegarek i kliknij „Połącz” na swoim smartfonie.

W przypadku niektórych smartfonów z Androidem nazwę zegarka można wyszukać po włączeniu GPS.

Połączenie Bluetooth 3.0: Wejdź do głównego menu smartwatcha, wyszukaj żadaną nazwę urządzenia Bluetooth w menu „Bluetooth”, wybierz „Włącz Bluetooth”, kliknij żądany smartfon, kliknij „OK” w monicie połączenia Bluetooth i kliknij „Zgadzam się”, aby wyświetlić monit o zezwolenie na korzystanie ze smartfona.

Sprawdź połączenie Bluetooth: Jeśli symbol Bluetooth w menu rozwijanym jest zielony, oznacza to, że Bluetooth 4.0 został podłączony; jeśli jest niebieski, oznacza to, że został podłączony Bluetooth 3.0; jeśli jest niebieski w górnej części i zielony w dolnej, oznacza to, że Bluetooth 3.0 i Bluetooth 4.0 zostały połączone.

Konfiguracja powiadomień:

- 1) Na swoim smartfonie wprowadź kolejno „Ustawienia”, „Zarządzanie aplikacjami”, „Fundo” i „Zarządzanie uprawnieniami” i włącz wszystkie uprawnienia.
- 2) Następnie wprowadź kolejno „Zarządzanie powiadomieniami” i „Fundo” i włącz wszystkie uprawnienia.
- 3) Uruchom „Fundo”, wybierz kolejno „Więcej”, „Powiadomienie push aplikacji” i „Włącz działanie w tle”, wejdź do zarządzania aplikacją i wybierz „Bez ograniczeń. Kliknij „Wstecz”. Pojawi się monit o ponowne włączenie automatycznego startu.
- 4) Włącz automatyczny start. Kliknij „Wstecz” i wybierz aplikacje, dla których chcesz mieć synchroniczne powiadomienia, takie jak QQ, WeChat. WeChat.

W przypadku niektórych smartfonów „Fundo” należy dodać do białej listy oszczędzania energii, aby uniknąć zabijania w tle, gdy poziom naładowania baterii smartfona jest niski.

Rozwiązywanie problemów:

Rozwiązanie w przypadku braku powiadomień: Powiadomienia inteligentnego zegarka są zsynchronizowane z powiadomieniami na smartfonie (dotyczy to powiadomień o wiadomościach, połączeniach przychodzących, wiadomościach QQ lub wiadomościach WeChat). Dlatego jeśli na Twoim smartfonie nie ma takich powiadomień, na Twoim smartwatchu nie będzie takich powiadomień. Rozwiązaniem jest wejście w „Ustawienia” i „Powiadomienie” na smartfonie, wyszukanie odpowiednich aplikacji i włączenie ich powiadomień.

Rozwiązywanie problemów: różne smartfony prawdopodobnie mają różne protokoły Bluetooth, co może powodować niestabilne połączenie Bluetooth między smartfonem a inteligentnym zegarkiem. Aby rozwiązać ten problem, wyłącz i włącz Bluetooth swojego smartfona lub przywróć ustawienia domyślne inteligentnego zegarka. Jeśli inteligentny zegarek uległ awarii, naciśnij przycisk zasilania, aby go ponownie uruchomić.

Funkcje:

- **Wiadomość:** do synchronizacji wiadomości w smartfonie (nie dotyczy smartfonów z systemem IOS)
 - **Książka telefoniczna:** do synchronizacji kontaktów w smartfonie
 - **Historia połączeń:** do synchronizacji historii połączeń w smartfonie
- **Wybierz:** do łączenia się ze smartfonem w celu wykonywania połączeń telefonicznych z inteligentnego zegarka
- **Ćwiczenia:** kliknij, aby przejść do trybu wielu ćwiczeń, wybierz ćwiczenie i kliknij ekran, aby rozpocząć ćwiczenie. Każde ćwiczenie zawiera dane o czasie trwania, spalonych kaloriach, liczbie kroków itp. Jeśli chcesz przerwać lub zatrzymać ćwiczenie, kliknij odpowiednia ikonę na ekranie
- **Krokomierz:** rejestruje liczbę kroków, zużycie kalorii i pokonany dystans każdego dnia. O godzinie 12 każdej nocy zapisuje dane z tego dnia i resetuje się. Przesuń palcem w górę po ekranie, aby przejść do strony z opcjami takimi jak „Stan” (w tym „Włącz” i „Wyłącz”), „Poprzednie rekordy” (w tym lokalne poprzednie rekordy z poprzednich dni), „Cel” (do ustawiania kroku liczba każdego dnia) i „Dane osobowe” (do wprowadzania płci, wzrostu, wagi i innych informacji w celu uzyskania dokładniejszych danych dotyczących ćwiczeń).
 - **Elektrokardiogram:** za pomocą technologii optycznego pomiaru tętna inteligentny zegarek może uzyskać elektrokardiogram w ciągu kilku sekund. Po pomiarze na ekranie pojawią się litery „ToAPP”, a elektrokardiogram zostanie zapisany w aplikacji „Fundo” na smartfonie. Możesz udostępniać swoje elektrokardiogramy innym osobom w celach informacyjnych.
 - **Monitorowanie tętna:** dopasuj inteligentny zegarek do nadgarstka. Najlepiej byłoby nosić go na części nadgarstka blisko ramienia, aby uzyskać tętno w czasie rzeczywistym (zwykle 80 do 90 razy na minutę). Po kliknięciu symbolu startu na najniższej pozycji inteligentny zegarek zacznie wyświetlać komunikat „Pomiar...” i po około 20 sekundach odczytuje tętno. Przeciągnij palcem w dół po ekranie, aby przejść do strony z opcjami przeglądania poprzednich pomiarów tętna.
 - **Cięśnienie krwi:** Podczas pomiaru ciśnienia krwi połóż ramię płasko. Inteligentny zegarek może zmierzyć ciśnienie krwi około 48 sekund później. Zwykle osoby starsze mają wyższe ciśnienie krwi niż osoby młodsze, a mężczyźni mają wyższe ciśnienie krwi

niż kobiety.

- **Monitorowanie snu:** inteligentny zegarek rejestruje czas trwania i jakość snu od godziny 21:00. do 9 rano, aby pomóc Ci dostosować czas pracy i czas odpoczynku, aby poprawić jakość snu. Przesuń palcem w górę po ekranie, aby wejść na stronę z opcjami takimi jak „Status” (w tym „Włącz” i „Wyłącz”), „Poprzednie rekordy” (w tym czas trwania głębokiego snu i czas lekkiego snu) i „Pomoc” (zawierający szczegółowe wskazówki do użycia).

- **Powiadomienie i siedzącym trybie życia:** Możesz ustawić maksymalny czas siedzenia, przez który inteligentny zegarek ma emitować dźwięk, aby automatycznie przypominał Ci o maksymalnym czasie siedzenia.

- **Monitorowanie stężenia tlenu we krwi:** Naciśnij „OK”, aby wejść na stronę monitorowania tlenu we krwi. Tlen we krwi (SPO2H) odnosi się do tlenu we krwi (zwykle 94% do 99%).

- **Powiadomienia:** Możesz przeglądać wiadomości QQ i wiadomości WeChat w czasie dzięki tej funkcji po połączeniu inteligentnego zegarka z aplikacją „Fundo” na smartfonie.

- **Odtwarzanie muzyki przez Bluetooth:** inteligentny zegarek może odtwarzać muzykę w smartfonie.

- **Fotografowanie przez Bluetooth:** Gdy smartfon nie jest zablokowany, inteligentny zegarek przejdzie w tryb fotografowania przez Bluetooth, a smartfon przejdzie na stronę fotografowania. Kliknij inteligentny zegarek, aby robić zdjęcia. Zrobione zdjęcia zostaną zapisane na Twoim smartfonie.

- **Bluetooth:** Służy do wyszukiwania urządzenia do podłączenia lub rozłączania urządzenia, które zostało podłączone.

- **Motyw:** Do wyboru są dwa tła w trybie gotowości.

- **Kalendarz:** służy do wyświetlania kalendarza.

- **Alarm:** Możesz ustawić pięć alarmów lub przytrzymać ekran, aby usunąć alarm.

- **Stoper:** służy do jednokrotnego lub wielokrotnego pomiaru czasu.

- **Licznik:** służy do prostych obliczeń.

- **Kod QR:** Jest kod QR. Aplikację „Fundo” można pobrać za pomocą funkcji „Scan” za pomocą przeglądarki w smartfonie.

- **Konfiguracja:** służy do ustawiania inteligentnego zegarka.

- **Bluetooth:** Służy do włączania lub wyłączania Bluetooth.

Zegar: Oferuje „Tarcze zegara (do wyboru jest wiele tarcz zegara) i „Synchronizację czasu” (jest domyślnie włączona. Po podłączeniu inteligentnego zegarka do smartfona wyświetla się czas i czas na smartfonie zostaną zsynchronizowane. Jeśli potrzebne jest ręczne ustawienie czasu, wyłącz tę funkcję).

Ekran włączony przy wiadomości: Jeśli ta funkcja jest włączona, ekran będzie włączony po każdym komunikacie; (jednak zużywa ona dużo energii).

Dźwięk: służy do wybierania dzwonek połączeń przychodzących i wiadomości lub regulowania głośności multimediów, dzwonek, wiadomości itp.

Wyświetlacz: Służy do regulacji jasności ekranu i czasu wyłączenia podświetlenia.

Jednostka: służy do wyboru systemu metrycznego lub brytyjskiego dla jednostek danych.

Język: funkcja automatycznej synchronizacji jest włączana automatycznie, więc język na inteligentnym zegarku zostanie zsynchronizowany zgodnie z językiem na smartfonie po połączeniu inteligentnego zegarka ze smartfonem. Aby wybrać język ręcznie, wyłącz tę funkcję.

Przywróć ustawienia domyślne: Zazwyczaj każdy problem z oprogramowaniem można rozwiązać, przywracając ustawienia domyślne.

Informacje: służy do przeglądania modelu i wersji oprogramowania inteligentnego zegarka.

Zapobieganie zgubieniu telefonu: Możesz kliknąć „Szukaj” na inteligentnym zegarku, aby znaleźć swój smartfon. W takim przypadku smartfon uruchomi alarm. Możesz także

przeszukać inteligentny zegarek za pomocą powiązanej aplikacji na smartfonie. W takim przypadku inteligentny zegarek uruchomi alarm.

- **Gesty:** Możesz obrócić inteligentny zegarek, aby wyciszyć połączenie przychodzące lub budzik, albo użyć gestu (podnieść rękę), aby obudzić system lub ucisnąć dłoń, aby odebrać połączenie.
- **Transmisja danych:** pobierz aplikację „Fundo” na swój smartfon. Po połączeniu się ze smartfonem inteligentny zegarek może przysyłać dane o liczbie kroków, tętnie, jakości snu i trybie wielu ćwiczeń do smartfona. Niektóre dane wymagają ręcznej synchronizacji.