

6. Nie dotykaj chemikaliami, takich jak benzyna, rozpuszczalniki do czyszczenia, propanol, alkohol lub środki odstraszające owady.
7. Nie używaj tego produktu w środowisku o wysokim napięciu i silnym polu magnetycznym.
8. Jeśli masz wrażliwą skórę lub nosisz bransoletkę zbyt ciasno, możesz czuć się nieswojo.
9. Należy co jakiś czas zetrzeć krople potu z nadgarstka. Pasek może być narażony na działanie mydła, potu, alergenów lub składników zanieczyszczeń przez długi czas, które mogą powodować swędzenie skóry.
10. Jeśli używasz go często, zaleca się czyszczenie zegarka raz w tygodniu. Przetrzyj wilgotną szmatką i usuń olej lub kurz łagodnym mydłem.
11. Nie zaleca się noszenia bransoletki do gorącej kąpieli.

Powszechne problemy

1. Czekaś zbyt długo na pierwsze tętno testowe?

Testowanie tętna po raz pierwszy wymaga zebrania dłuższych sygnałów na podstawie różnych populacji w programie aby dokładnie obliczyć tętno.

2. Co należy zrobić, jeśli połączenie Bluetooth nie powiedzie się? (Połączenie / ponowne połączenie nie powiodło się lub ponowne połączenie jest powolne)

Sprawdź, czy Twoje urządzenie ma system iOS 9.0 i Android 4.4 lub nowszy oraz obsługuje Bluetooth 5.0.

Ze względu na problem zakłóceń sygnału w połączeniu bezprzewodowym Bluetooth, czas każdego połączenia może być różny. Jeśli nie można nawiązać połączenia przez długi czas, upewnij się, że operacja jest wykonywana odpowiednio: brak pól magnetycznych lub wielu urządzeń Bluetooth

1. Wyłącz i włącz Bluetooth.
2. Zamknij aplikację działającą w tle lub uruchom ponownie telefon.
3. Nie podłączaj innych urządzeń lub funkcji Bluetooth w tym samym czasie.
4. Czy aplikacja działa normalnie w tle. Jeśli nie znajduje się w tle, może nie zostać podłączony.

Nie możesz znaleźć zegarka?

Gdy zegarek nie jest wyszukiwany przez telefon komórkowy podczas transmisji Bluetooth, upewnij się, że zegarek jest zasilany i aktywowany i nie jest powiązany z innymi telefonami komórkowymi. Następnie zamknij zegarek w stosunku do telefonu komórkowego. Jeśli nadal nie działa, wyłącz Bluetooth telefonu komórkowego na 20 sekund. Następnie uruchom ponownie Bluetooth w telefonie.

Dlaczego powinienem ciasno nosić bransoletkę podczas pomiaru tętna?

Bransoletka działa na zasadzie odbicia światła. Po wnikięciu źródła światła w skórę zbiera sygnał odbity do czujnika, aby obliczyć tętno. Jeśli nie będziesz go nosić ciasno, światło otoczenia dostanie się do czujnika, co wpłynie na dokładność pomiaru.

Dlaczego nie otrzymuję przypomnień, gdy przypomnienie jest włączone?

Telefon z systemem Android: Upewnij się, że telefon i zegarek są połączone. Po podłączeniu otwórz odpowiednie uprawnienia w ustawieniach telefonu, zezwalaj aplikacji „GloryFit” na dostęp do połączeń przychodzących, tekstu wiadomości i kontakty oraz uruchom „GloryFit” w tle; jeśli telefon jest zainstalowany. Jest

zabezpieczenie oprogramowanie, dodaj „GloryFit” jako zaufanie.

Telefon Apple: jeśli po podłączeniu nie ma przypomnienia, to zaleca się ponowne uruchomienie telefonu i ponowne połączenie. Podczas ponownego łączenia zegarka musisz poczekać na telefon, aby wyświetlił [Żądanie parowania Bluetooth] i kliknij [Parowanie], aby otrzymać przypomnienie.

Czy bransoletka jest wodoodporna?

Obsługuje poziom wodoodporności i pyłoszczelności IP67 (standard IP67 to 35 stopni wody, głębokość wody to 1 metr, zanurzenie w wodzie przez 30 minut), mycie rąk, deszcz, zimny prysznic, myjnia samochodowa.

Czy połączenie Bluetooth musi być zawsze włączone? Czy są jakieś dane po odłączeniu?

Zanim dane nie zostaną zsynchronizowane, dane są przechowywane na hoście zegarka (dane mogą być przechowywane przez siedem dni). Gdy połączenie Bluetooth między telefonem komórkowym a bransoletką powiedzie się, dane zostaną automatycznie przesłane na telefonu komórkowego. Zsynchronizuj dane z telefonem komórkowym.

Uwaga: jeśli włączysz funkcję przypomnienia o połączeniach przychodzących i wiadomościach tekstowych, musisz zachować Bluetooth połączony. Przypomnienie o alarmie obsługuje tryb offline.

INSTRUKCJA OBSŁUGI



SMARTWATCH ZAXER ZF19

Dziękujemy za wybranie naszego inteligentnego zegarka.

Możesz przeczytać tę instrukcję i dokładnie zrozumieć zasady użytkowania i obsługi sprzętu.

Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści niniejszej instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia.



Wymagania sprzętowe

- IOS9.0 or later
- Android4.4 or later
- Bluetooth 5.0

APP ---- dwuwymiarowy kod:

Rodzaj urządzenia: 1,3-calowy pełny okrągły ekran

Typ / pojemność baterii: Litowo-polimerowy / 180 mAh

Wyświetlacz: Kolorowy ekran IPS o przekątnej 1,3 cala

Model tętna: VC31

Waga produktu: 50g

Metoda ładowania: magnetyczna ładowarka

Całkowita długość: 235mm

Napięcie wejściowe: DC 5,0 V.

Poziom wodoodporności: IP67

Moc baterii: 0,74 Wh

Materiał paska: Pasek skórzany / pasek silikonowy



Układ: Realtek8762c + w pełni dotykowy układ Bluetooth: 5.0
Rozmiar ekranu: pełny okrąg 1,3 cala Piksele ekranu: 240 * 240

Zgodny system: Android 4.4 lub nowszy, iso9.0 lub nowszy
Czas czuwania: 20 dni w przypadku normalnego czuwania, 5-7 dni użytkowania

Główny interfejs funkcji

A. Główny interfejs wybierania

Strona aplikacji --- aplikacje do wybierania numerów dokujących, można z łatwością pobrać.

Zegarek ma trzy główne interfejsy, a interfejs można później przełączać Przez długie naciśnięcie głównego interfejsu przez trzy sekundy. Po sparowaniu aplikacji i podłączeniu po raz pierwszy, bransoletka zsynchronizuje czas, datę i dzień tygodnia

B. Interfejs menu głównego

Status; Tętno; Ciśnienie krwi; Tlen we krwi; Sport; Pogoda; Wiadomości; Stoper; Szukanie; Ustawienia

Interfejs

Przejdź do tego interfejsu, aby wyświetlić bieżące kroki, dystans i stan kalorii. Odległość i kalorie są obliczane i wyświetlane na podstawie bieżącej liczby kroków marszu, wartości wzrostu i wagi ustawionej osobiście w aplikacji.

1. Interfejs tętna, interfejs ciśnienia krwi, interfejs tlenu we krwi

Przełącz na interfejs tętna / interfejs ciśnienia krwi / interfejs tlenu we krwi i automatycznie wprowadzić wykrywanie; możesz także połączyć się z aplikacją mobilną, aby przetestować interfejs tętna / interfejs ciśnienia krwi. Jeśli bransoletka nie jest prawidłowo noszona lub test zakończy się niepowodzeniem, zostanie wyświetlony interfejs awarii. W trybie wykrywania tętna / ciśnienia krwi / wykrywania tlenu we krwi, żywotność baterii zostanie zmniejszona.

Model tętna to: VC31, który jest dynamicznym tętnem w czasie rzeczywistym i dostosowuje się do różnych tonów skóry.

Środki ostrożności dotyczące tętna, ciśnienia krwi, tlenu we krwi

- Podczas testu zaświeci się dioda LED tętna z tyłu bransoletki;
- Czujnik powinien znajdować się blisko skóry, aby światło zewnętrzne nie wpłynęło na dokładność pomiaru test;

- Utrzymuj obszar testowy w czystości. Pot lub plamy mogą wpływać na wyniki testu.

2. Interfejs sportowy

Przejdź do tego interfejsu, kliknij ekran, aby przejść do określonego interfejsu sportowego, w tym bieganie, jazda konna, skakanie, badminton, tenis stołowy, tenis, wspinaczka, turystyka, koszykówka, piłka nożna, baseball, softball, siatkówka, krykiet, rugby, futbol amerykański, hokej, taniec, jazda na rowerze, joga, brzuszki, bieżnie, gimnastyka, wioślarstwo, skakanie, zamykając ekran możesz przełączać określony interfejs sportowy.

Naciśnij boczny klawisz, aby powrócić i wyjść z określonego interfejsu ćwiczeń.

3. Interfejs wyszukiwania

Gdy zegarek i telefon są połączone, naciśnij i przytrzymaj wyszukiwanie, aby znaleźć telefon.

4. Interfejs ustawień

Dotknij interfejsu funkcji ekranu, aby przejść do dolnego interfejsu menu, aby uzyskać więcej funkcji operacji.

Regulacja jasności: dotknij ekranu, aby wybrać inną jasność.

Istnieją cztery poziomy jasność.

Informacje o wersji: Kliknij interfejs na ekranie, aby wyświetlić numer wersji oprogramowania i adres Bluetooth bransoletki.

Przywróć ustawienia: naciśnij i przytrzymaj ekran przez trzy sekundy na tym interfejsie, całe dane zostaną wyczyszczone, a dane aplikacji zostaną usunięte w ciągu dnia (reszta danych historycznych zostaną zachowane).

Wyłączenie: W tym interfejsie naciśnij i przytrzymaj na ekranie przez trzy sekundy, aby zamknąć przesun w dół, zegarek będzie wibrować w tym samym czasie.

Uruchamianie: długie naciśnięcie przycisku bocznego powoduje uruchomienie.

5. Sterowanie muzyką

Gdy zegarek i telefon komórkowy są połączone, otwórz sterowanie muzyką, naciśnij przycisk odtwarzania. Przycisk do odtwarzania muzyki, można wstrzymać, poprzedni utwór, następny utwór.

Metoda ładowania

Po raz pierwszy zdejmij zegarek i naładuj urządzenie za pomocą ładowarki. Podczas ładowania zegarek automatycznie się włączy. (Ta metoda ładowania jest następująca: Dopasuj dwa styki ładowarki do pozycji ładowania z tyłu zegarka. Magnetyczna podstawa ładująca automatycznie się połączy , a drugi koniec jest podłączony do standardowego interfejsu USB w celu ładowania.

Zainstaluj aplikację

Zeskanuj poniższy kod QR lub wejdź na główne market aplikacji, aby pobrać i zainstalować „GloryFit”

Po pomyślnym wyszukaniu aplikacji mobilnej kliknij ikonę urządzenia

↓
Dodaj urządzenie (iOS) / Dodaj urządzenie (Android)

↓
Kliknij ikonę wyszukiwania w prawym górnym rogu

↓
Kliknij połączenie urządzenia

Połączenie Bluetooth: po pomyślnym sparowaniu aplikacja automatycznie zapisuje adres Bluetooth

Zegarka. Gdy aplikacja jest otwarta lub działa w tle, będzie automatycznie wyszukiwać i łączy się z zegarkiem.

Synchronizacja danych: ręcznie ściągnij dane synchronizacji na stronie głównej aplikacji; zegarek może przechowywać dane offline przez 7 dni. Im więcej danych, tym dłuższy czas synchronizacji, najdłuższy to około 2 minuty. Po zakończeniu synchronizacji nastąpi

„synchronizacja zakończony ”.

Funkcja przypomnienia

Funkcja przypomnienia musi być włączona przez przełącznik przypomnienia na stronie funkcji „Urządzenie” w aplikacji. Zegarek zawibruje, gdy nadejdzie przypomnienie.

Przypomnienie o połączeniu: gdy nadejdzie połączenie, bransoletka wibruje, a nazwa lub numer telefonu zostanie wyświetlone. Jeśli w aplikacji jest włączona funkcja „odrzuć połączenie”, naciśnij i przytrzymaj ekran aby odrzucić połączenie. **Kategorie przypomnień:** przypomnienie o połączeniu, wiadomość z przypomnieniem, siedzący tryb przypomnienia, inteligentny alarm przypomnienia, tryb nie przeszkadzać itp.

Przypomnienie SMS: po otrzymaniu wiadomości tekstowej zegarek wibruje i wyświetla ikonę

przypomnienie. Kliknij, aby wyświetlić treść wiadomości tekstowej.

Przypomnienie o powiadomieniach: kiedy po otrzymaniu komunikatu zegarek wibruje i wyświetla ikonę przypomnienia. Kliknij, aby wyświetlić zawartość WeChat.

Inteligentny budzik: możesz ustawić trzy budziki. Po ustawieniu budzik będzie zsynchronizowany z opaską. Inteligentny budzik to cichy budzik. Kiedy zabrzmi alarm, opaska zainicjuje umiarkowane wibracje i będzie obsługiwać przypomnienia o budziku offline.

Siedzący tryb przypomnienia: domyślny interwał przypomnień to jedna godzina; po podłączeniu, jeśli użytkownik nie ćwiczył przez godzinę, bransoletka będzie wibrować, przypominając użytkownikowi o ćwiczeniach.

Inne przypomnienia: podczas otrzymywania innych informacji, takich jak e-maile, zegarek będzie wibrować i wyświetlić inne ikony przypomnień. Kliknij, aby wyświetlić zawartość.

Przypomnienie o ładowaniu: gdy opaska jest podłączona do źródła zasilania lub bazy ładującej jest naładowany, silnik wibruje. Zwróć uwagę na niski poziom naładowania baterii lub stan pełnego naładowania.

Funkcja wykrywania snu

Kiedy zaśniesz, bransoletka automatycznie określi wejście w tryb monitorowania snu, automatycznie wykryj głęboki sen / lekki sen / czas budzenia przez całą noc i oblicz jakość snu; dane snu obsługiwane są na razie tylko przez stronę aplikacji.

Uwaga: dane dotyczące snu będą dostępne tylko wtedy, gdy nosisz zegarek do snu.

Sterowanie kamerą

Strona aplikacji --- potrząśnij, aby zdalnie robić zdjęcia; Stan połączenia Bluetooth musi być zagwarantowany

Przywróć urządzenie

APP --- Przywróć urządzenie - Sekcja usuwa wszystkie zapisy historii w aplikacji i urządzeniu

Środki ostrożności

1. Należy unikać silnego uderzenia, ekstremalnego ciepła i ekspozycji bransoletki.
2. Nie należy samodzielnie demontować, naprawiać ani modyfikować urządzenia.
3. To urządzenie wykorzystuje 5 V 500MA do ładowania. Surowo zabrania się stosowania zasilaczy przepięciowych do ładowania.
4. Środowisko pracy tego urządzenia wynosi 0 ° ~ 45 °. Zabrania się wrzucania go do ognia, aby tego uniknąć powodując eksplozję.
5. Gdy zegarek jest mokry, przed ładowaniem należy wysuszyć miękką szmatką. W przeciwnym razie spowoduje korozję styków ładowania i powodują awarię ładowania.