

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Dziękujemy za wybranie naszego produktu!

Aby w pełni zrozumieć i korzystać z tego urządzenia, poznać wszystkie funkcje i prostą metodę obsługi, przeczytaj najpierw niniejszą instrukcję.

Nie używaj go podczas gorącego prysznica / kąpieli lub sauny, opary przedostaną się do urządzenia, uszkadzając elementy.

Instrukcja przycisków:

Przycisk górny : włącznik / wyłącznik zasilania przez długie naciśnięcie przycisku; krótkie naciśnięcie przycisku powoduje podświetlenie ekranu przy wyłączonym ekranie,

Dolny przycisk: przejście do trybu działań

Instrukcje dotykowe : Kliknij Enter; przesun w prawo, aby wrócić; przesun w dół, aby wejść do paska stanu , przesun w lewo, aby wejść do centrum powiadomień , przesun w prawo, aby wejść do menu głównego.

Wymienny pasek : Przełącznik na złączu między paskiem a kopertą zegarka, przesun go do środka, aby zdjąć istniejący pasek, w ten sam sposób, aby ustawić nowy pasek.

Instrukcja ładowania: ten produkt przyjmuje ładowanie pinów magnetycznych. Wsparcie w ramach ładowarki telefonu 5 V i gniazda portu USB. Umieść pin ładujący podłączony z tyłu pinów ładowania urządzenia, aby naładować. Pełne ładowanie trwa zwykle 2 godziny, czas czuwania urządzenia do 30 dni, 5-10 dni pracy. Nie używaj zegarka podczas ładowania. Uwaga: Nie należy łączyć w tym samym czasie magnetycznego kabla ładowania dowolnych 2 pinów z materiałem przewodzącym, może to spowodować zwarcie.

Zegarek łączy się z telefonem, najpierw pobierz aplikację „FitCloudPro” na telefon, zapoznaj się z następującymi 2 metodami:

1) Telefon z systemem Android / iOS: zeskanuj poniższy obraz kodu QR za pomocą przeglądarki lub dowolnego skanera, aby pobrać.



2) Telefon z systemem Android: wyszukaj i pobierz aplikację „FitCloudPro” z Google Play; Telefon z systemem iOS: wyszukaj i pobierz aplikację „FitCloudPro” z Apps Store;

Po instalacji włącz Bluetooth w telefonie i aplikację FitCloudPro, potwierdź powiadomienia i wszystkie inne pytania o pozwolenie „FitCloudPro” są włączone i uzupełnij dane osobowe. Wskaż „Dodaj urządzenie”, wyszukaj urządzenie „L16” (włącz GPS w smartfonie przed powiązaniem) i dotknij połącz. Jak ustawić przypomnienie o powiadomieniu: W „FitCloudPro” - Urządzenie - Powiadomienia wybierz odpowiednie aplikacje, włącz przełącznik. Co mam zrobić, jeśli nie otrzymam powiadomień?

1. Powiadomienia zegarka to synchroniczne powiadomienia telefoniczne z centrum powiadomień, takie jak połączenia przychodzące, SMS, WhatsApp, WeChat itp., Jeśli telefon nie otrzymuje powiadomień w centrum powiadomień, to zegarek również nie może ich odbierać, musi być ustawiony jako telefon w stanie odbierać powiadomienia o odpowiednich aplikacjach, włącz uprawnienia do powiadomień w ustawieniach telefonu.
2. Jeśli nadal nie otrzymuję żadnego powiadomienia po kroku

(1). Zresetuj zegarek do ustawień fabrycznych, wprowadź ustawienia Bluetooth w telefonie i sprawdź, czy podłączone urządzenie ma „L16”. Jeśli tak, rozparuj, wyłącz Bluetooth telefonu, a następnie włącz go ponownie, aby ponownie nawiązać połączenie.

3. Jeśli wszystkie powyższe 2 kroki nie mogą rozwiązać problemu z powiadomieniem, odinstaluj „FitCloudPro” i pobierz je ponownie. Pamiętaj, zaakceptuj wszystkie uprawnienia. Aplikacja zapyta, kiedy instalacja się zakończyła i na samym początku włącz aplikację, a następnie połącz się ponownie.

Aktualizacja oprogramowania: Po podłączeniu Bluetooth, w „FitCloudPro”, dotknij „Urządzenie-„ Wersja oprogramowania ”- przypomni Ci, czy jest dostępna nowa wersja do aktualizacji. Podczas aktualizacji pokaże pasek procesu, poczekaj, aż się zakończy. Zegarek uruchomi się ponownie i ponownie połączy aplikację telefonu. Nie używaj zegarka podczas aktualizacji. Zajmuje 3-5 minut.

Główne cechy:

- Język / Czas / Data : Synchronizacja języka / daty / godziny między telefonem komórkowym a inteligentnym zegarkiem po podłączeniu
- Tarcze zegarka w trybie czuwania: dostępne są pary tarcz zegarka dla opcji, długie naciśnięcie 2 sekundy na ekranie głównym umożliwia przełączanie różnych tarcz zegarka.
- Pasek stanu: Pociągnij w dół z ekranu stanu gotowości. Zostanie pokazane następujące informacje Stan połączenia Bluetooth / stan baterii / regulacja jasności / kod QR do pobrania FitCloudPro.
- Powiadomienia: Synchronizacja i wyświetlanie powiadomień aplikacji, takich jak Facebook, WhatsApp, SMS, e-mail itp., Między telefonem komórkowym a Smart Watch. Na zegarku można wyświetlić do 8 powiadomień. Dostosuj ustawienia w aplikacji Fundo i zezwól na wyświetlanie powiadomień (uprawnienia aplikacji). Jest w stanie odrzucać połączenia przychodzące za pośrednictwem zegarka.

● Informacje o aktywności: Wyświetlanie danych dotyczących treningu i zdrowia, w tym kroków, dystansu, zużycia kalorii. Dane te będą zapisywane codziennie do północy (12:00), a następnie resetowane do wartości 0 na następny dzień. Możesz sprawdzić poprzednie dane w historii.

Zdrowie:

Funkcja monitorowania tętna:

Po uruchomieniu tej funkcji tętno mierzone jest przez urządzenie skanujące powierzchnię naczyń włosowatych skóry zielonymi diodami optycznymi. Zaczekaj około 2 sekundy na rozpoczęcie pomiaru i rejestracji. Przejdź do innych menu, aby zatrzymać pomiar. Zapoznaj się z informacjami na temat średniego tętna, tętna podczas ćwiczeń dla swojej grupy wiekowej i płci w Internecie i / lub poproś lekarza o poradę.

Uwaga: urządzenie nie jest wyrobem medycznym. Wszelkie pokazane wartości mają jedynie charakter informacyjny.

Funkcja ciśnienia krwi: Połóż ręce płasko na powierzchni i nie ruszaj się. Gdy ta funkcja jest aktywna, potrzeba około 45 - 50 sekund pomiaru i odczytu, aby uzyskać wynik

Uwaga: urządzenie nie jest wyrobem medycznym. Wszelkie pokazane wartości mają jedynie charakter informacyjny.

Funkcja elektrokardiogramu (EKG): Urządzenie łączy w sobie optyczny czujnik tętna i czujnik EKG, aby wyświetlać informacje o czynności serca użytkownika w celach informacyjnych. Gdy ta funkcja jest aktywna, potrzeba około 30 sekund pomiaru i odczytu, aby dostarczyć wynik do przeglądu w aplikacji.

Uwaga: urządzenie nie jest wyrobem medycznym. Wszelkie pokazane wartości mają jedynie charakter informacyjny.

Funkcja tlenu we krwi: Poziom tlenu we krwi (SP02H) to ilość tlenu krążącego we krwi.

Zapoznaj się z informacjami na temat zdrowej lub nieprawidłowej zawartości tlenu we krwi dla

swojej grupy wiekowej i płci w Internecie i / lub poproś lekarza o poradę.

Uwaga: urządzenie nie jest wyrobem medycznym. Wszelkie pokazane wartości mają jedynie charakter informacyjny.

Monitor snu: Monitorowanie snu będzie automatycznie aktywne od 22:00 do 8:00 następnego dnia rano. Szczegóły dotyczące jakości snu możesz sprawdzić w aplikacji Fundo na telefonie.

- **Funkcja stopera:** Naciśnij przycisk start i pauza, ponownie naciśnij, aby zatrzymać.

- **Pilot (muzyka):** Umożliwia aktywację i sterowanie odtwarzaniem muzyki w telefonie za pomocą Smart Watch (na telefonie powinna być zainstalowana aplikacja do odtwarzania muzyki).

Informacje: Sprawdź numer modelu, adres Bluetooth, numer wersji Resetuj: dotknij, aby zresetować wszystkie dane (tryb fabryczny).

Funkcja alarmu: Możesz ustawić kilka godzin budzenia za pomocą aplikacji Fundo w telefonie. Siedzący tryb przypominania o piciu: za pomocą aplikacji ustaw czas ćwiczeń i / lub przypomnienie o piciu.

Funkcja wyszukiwania telefonu: gdy urządzenie i telefon są połączone, funkcja wyszukiwania telefonu może obsługiwać lokalizowanie telefonu komórkowego. Wybierz „Znajdź telefon” i zlokalizuj swój telefon za pomocą dzwonka / dźwięku pochodzącego z telefonu.

Budzenie nadgarstka: Możesz „wybudzić” zegarek ruchem nadgarstka. Ustaw tę funkcję w aplikacji. Należy pamiętać, że może to zwiększyć zużycie energii.